

**Schurter**

## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S

భాగం సంఖ్య:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
తయారీదారు / బ్రాండ్:	Schurter
ఉత్పత్తి వివరణ:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
డేటా షీట్:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S.pdf</a>
రోహెమ్ సీఐ:	<b>RoHS</b> ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్
ఓడ నుండి:	హాంగ్ కౌంగ్
రవాణా వే:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

కొట్టెషన్ కోసం అభ్యర్థన

చిత్రం పాఠానిధ్యంగా ఉండవచ్చు. ఉత్పత్తి వివరాలు కోసం వివరాలను చూడండి.

### CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S యొక్క లక్షణాలు

భాగం సంఖ్య	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
తయారీదారు	Schurter
వివరణ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ఉచిత నాయి / రోహెమ్ సీఐని లెడ్ చేయండి	ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్
సమాచార పట్టిక	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S.pdf</a>
వోల్టేజీ రేటింగ్ - DC	60V
వోల్టేజీ రేటింగ్ - AC	42V
రకం	Capacitive, Illuminated
ముగింపు శైలి	Wire Leads
ఫంక్షన్ మారండి	Off-On
సిరీస్	CPS
వ్యాసెల్ కట్ అవుట్ డైమెన్షన్స్	Circular - 19.10mm Dia
వ్యాజీజింగ్	Bulk
నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత	-40°C ~ 60°C
మౌంటు రకం	Panel Mount, Front
తేమ సున్నతత్వం నాయి (MSL)	1 (Unlimited)
మెకానికల్ లైఫ్	-
ఉచిత నాయి / రోహెమ్ సీఐని లెడ్ చేయండి	Lead free / RoHS Compliant
ఇన్సైన్ ప్రొటిక్షన్	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ప్రకాశం వోల్టేజీ (నామినల్)	5 ~ 28 VDC
ప్రకాశం రకం, రంగు	LED, Yellow/Cyan
లక్షణాలు	Ceramic Actuator, I Symbol
ఎలక్ట్రికల్ లైఫ్	-
వివరణాత్మక వివరణ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ప్రస్తుత రేటింగ్	100mA (AC/DC)
రంగు - ACTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
సర్క్యూట్	SPST
చోడక రకం	Round, Button, Flush

### సంబంధిత టాటూ

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S సంవేదిక	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S సరఫరాదారు
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S ధర	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S పిక్చర్స్	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S చిత్రం
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S PDF డేటా షీట్	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S డేటా షీట్ను డౌన్లోడ్ చేయండి	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S డేటా షీట్
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S నోట్	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S కొనండి	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S కొనండి
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Schurter సరఫరాదారు	Schurter సంవేదిక
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	

### సంబంధిత ఉత్పత్తులు

<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1003-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1015-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1006-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1014-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1004-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1005-S</b></p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>RFQ</b></p>